

# Befestigen einer VMK-Restoration Traditioneller Befestigungszement

## Vorbehandlung Restauration



## Vorbehandlung Zahn



## Eingliederung

Restauration auf Pfeilerzahn bis zur Endposition aufpressen (kräftiger Fingerdruck)

Warten, bis der Befestigungszement gelartigen Zustand erreicht hat

Entfernen der ersten Überschüsse

Nach Aushärten (5 min) entfernen der restlichen Überschüsse

Politur des Kronensrandes mit abgestimmtem Keramikpolitur-Set oder entsprechenden rotierenden Instrumenten